

Nutzung der Hebebühne

Hinweise für alle Mieter

Fahrzeug richtig positionieren

- Fahrzeug **zentriert** zwischen den Hebesäulen abstellen
- **Lenkrad im Stand nicht bewegen** → Gummibelag-Schäden möglich
- **Neutralstellung einlegen**, Handbremse **lösen** → Fahrzeug muss leicht rollbar sein
- Nur **originale Aufnahmepunkte** laut Hersteller verwenden (Achten Sie darauf, dass die Tragarme nicht am Schweller aufliegen, da Sie sonst das Fahrzeug beschädigen könnten)
→ Falls nicht möglich, bitte vorher mit uns absprechen
- Vor dem vollständigen Heben:
→ Fahrzeug **leicht anheben** und **seitlich & hinten** auf **Stabilität prüfen**
- **Nie bis zum oberen Anschlag heben!**
→ **20 cm Abstand** zum niedrigsten Träger (ca. 4,00 m) einhalten

Sicherheitsregeln – auf einen Blick

-  **Max. 2 Personen** im Arbeitsbereich
-  **Quetschgefahr** beim Absenken beachten
-  **Kein Aufenthalt unter der Bühne** während des Betriebs
-  **Klettern verboten!**
-  **Nur originale Aufnahmepunkte** verwenden
-  **Nach dem Anheben: Stabilität prüfen!**
-  **Achtung: Kippgefahr** beim Ausbau schwerer Teile
-  **Keine einseitige Belastung**
-  **Rütteln vermeiden** – Gefahr für Stabilität

Bedienfeld – Funktionen im Überblick

Taste / Element Funktion

Hauptschalter Strom ein/aus

Betriebsleuchte Zeigt an, ob Strom aktiv ist

UP-Taste Bühne anheben

DOWN-Taste Bühne absenken

Anti-Lift-Taste Direktes Senken ohne vorheriges Anheben

Lock-Taste Bühne senkt sich in Sicherheitsrasten

Notausschalter Sofortiger Not-Stop

230 V-Steckdose Werkzeuganschluss

Hebevorgang & Senkvorgang

Heben:

1. Strom einschalten
2. Fahrzeug mittig platzieren, Tragarme exakt ausrichten
3. Hersteller-Aufnahmepunkte verwenden
4. UP-Taste drücken → Fahrzeug leicht anheben
5. Sitz prüfen (seitlich & hinten)
6. Weiterheben bis zur gewünschten Höhe
7. Lock-Taste drücken → Bühne rastet ein
8. Strom nach dem Heben immer abschalten → Sicheres Arbeiten möglich

Senken:

1. Strom einschalten
2. DOWN-Taste drücken → Bühne hebt kurz, entriegelt, senkt sich automatisch
3. Alternativ: DOWN + Anti-Lift
4. **Bühne ganz absenken**
5. Tragarme entfernen
6. Fahrzeug freigeben

 **Allgemeine Hinweise**

- **Außerhalb des Arbeitsbereichs ist kein Zugang gestattet.**
- **Ruhe bewahren:** Bitte ruhig und bewusst rein- und rausfahren.
- **Achte auf das Tor** – beim Ein- und Ausfahren bitte umsichtig handeln.
- **Zugang zur Toilette nur über den Außeneingang an der Vordertür.**
- **Toilette bitte sauber hinterlassen.**
- **Arbeitsplatz sauber hinterlassen – Müll entsorgen & Ordnung halten.**
- **Bei Bodenarbeiten immer eine Schutzplane unterlegen.**
- **Diebstahl wird konsequent geahndet.**
- **⚠ Das Nichtbeachten oder vorsätzliche Missachten dieser Hinweise führt zur sofortigen Beendigung der Miete.**