

Nutzung der Hebebühne

Hinweise für alle Mieter

Fahrzeug richtig positionieren

- Fahrzeug **zentriert** zwischen den Hebesäulen abstellen
 - **Lenkrad im Stand nicht bewegen** → Gummibelag-Schäden möglich
 - **Neutralstellung einlegen**, Handbremse **lösen** → Fahrzeug muss leicht rollbar sein
 - Nur **originale Aufnahmepunkte** laut Hersteller verwenden
→ Falls nicht möglich, bitte vorher mit uns absprechen
 - Vor dem vollständigen Heben:
→ Fahrzeug **leicht anheben** und **seitlich & hinten** auf **Stabilität prüfen**
 - **Nie bis zum oberen Anschlag heben!**
→ **20 cm Abstand** zum niedrigsten Träger (ca. 4,00 m) einhalten
-

Sicherheitsregeln – auf einen Blick

-  Max. **2 Personen** im Arbeitsbereich
 -  **Quetschgefahr** beim Absenken beachten
 -  Kein Aufenthalt **unter der Bühne** während des Betriebs
 -  **Klettern verboten!**
 -   Nur **originale Aufnahmepunkte** verwenden
 -   Nach dem Anheben: **Stabilität prüfen!**
 -   Achtung: **Kippgefahr** beim Ausbau schwerer Teile
 -    Keine **einseitige Belastung**
 -   **Rütteln vermeiden** – Gefahr für Stabilität
-

Bedienfeld – Funktionen im Überblick

Taste / Element Funktion

Hauptschalter Strom ein/aus

Betriebsleuchte Zeigt an, ob Strom aktiv ist

UP-Taste Bühne anheben

DOWN-Taste Bühne absenken

Anti-Lift-Taste Direktes Senken ohne vorheriges Anheben

Lock-Taste Bühne senkt sich in Sicherheitsrasten

Notausschalter Sofortiger Not-Stopp

230 V-Steckdose Werkzeuganschluss

Hebevorgang & Senkvorgang

Heben:

1. Strom einschalten
2. Fahrzeug mittig platzieren, Tragarme exakt ausrichten
3. Hersteller-Aufnahmepunkte verwenden
4. UP-Taste drücken → Fahrzeug leicht anheben
5. Sitz prüfen (seitlich & hinten)
6. Weiterheben bis zur gewünschten Höhe
7. Lock-Taste drücken → Bühne rastet ein
8. Strom abschalten → Sicheres Arbeiten möglich

Senken:

1. Strom einschalten
 2. DOWN-Taste drücken → Bühne hebt kurz, entriegelt, senkt sich automatisch
 3. Alternativ: DOWN + Anti-Lift
 4. **Bühne ganz absenken**
 5. Tragarme entfernen
 6. Fahrzeug freigeben
-

Allgemeine Hinweise

- **Außerhalb des Arbeitsbereichs ist kein Zugang gestattet.**
- **Ruhe bewahren:** Bitte **ruhig und bewusst rein- und rausfahren.**
- **Achte auf das Tor** – beim Ein- und Ausfahren bitte umsichtig handeln.
- **Zugang zur Toilette nur über den Außeneingang an der Vordertür.**
- **Toilette bitte sauber hinterlassen.**
- **Arbeitsplatz sauber hinterlassen – Müll entsorgen & Ordnung halten.**
- **Bei Bodenarbeiten immer eine Schutzplane unterlegen.**
- **Diebstahl wird konsequent geahndet.**
- **!** Das **Nichtbeachten** oder **vorsätzliche Missachten** dieser Hinweise führt zur **sofortigen Beendigung der Miete.**